


Ref. No.	Part No.	Description	Reqd. No. CBXZ	Area Code
1	30400-422-000	Spark Unit	1	
2	31600-422-008	Rectifier Assy., Regulate	1	
3	31610-422-000	Clamp, Regulate Rectifier	1	
4	32213-422-000	Cord Assy., Fuse	1	
5	32401-422-000	Cable, Starter Battery	1	CM, DK, DM, SA, U
	32401-422-000	Cable, Starter Battery	1	E, ED, F, G
	32401-422-610	Cable, Starter Battery	1	E, ED, F, G
6	32402-422-000	Cable, Starter Motor	1	
7	32411-230-000	Cover, Starting Motor Terminal	2	
8	32412-422-000	Cover, Battery	1	CM, DK, DM, SA, U
	32412-422-610	Cover, Battery	1	E, ED, F, G
9	32413-422-000	Cover B, Magnetic Switch	1	
10	35850-415-007	Switch Assy., Starter Magnetic (Honda Lock)	1	
11	35856-413-000	Rubber, Magnetic Shock	1	
12	38254-422-000	Stay, Main Fuse	1	
13	38260-422-000	Holder, Fuse Stay	1	
14	38300-292-670	Relay Assy., Winker (Signal Stat)	1	CM
15	38300-415-004	Relay Assy., Winker (Mitsuba)	1	DK, DM, E, ED, F, SA, U
	38300-422-612	Relay Assy., Winker (Mitsuba)	1	G
16	38300-422-611	Relay Assy., Winker (ND)	1	G
17	38306-107-670	Suspension, Winker Relay	1	CM
18	38306-292-000	Suspension, Winker Relay	1	DK, DM, E, ED, F, G, SA, U
19	38306-405-612	Suspension, Winker Relay (ND)	1	G

20	93493-06016-08	Bolt-Washer, 6 x 16	2	
21	94002-06000	Nut, Hex., 6mm	2	
22	94111-06000	Washer, Spring, 6mm	2	
23	95700-06055-08	Bolt, Flange, 6 x 55	2	
24	98200-53000	Fuse F (30A)	2	