


Ref. No.	Part No.	Description	Reqd. No. CBXZ	Area Code
1	33400-422-602	Winker Assy., R. Fr. (12V 21W)	1	E, ED, F, G
2	33401-422-602	Base Comp., Winker	4	E, ED, F, G
3	33402-422-003	Lens, Winker	2	E, ED, F, G
4	33404-422-003	Rim, Winker	4	E, ED, F, G
5	33405-422-003	Socket Comp., B, Winker	2	E, ED, F, G
6	33406-377-671	Packing, Winker Lens	4	E, ED, F, G
7	33406-422-003	Cord Comp., R. Winker	1	E, ED, F, G
8	33407-422-601	Holder, Winker Socket	4	E, ED, F, G
9	33450-422-602	Winker Assy., L. Fr. (12V 21W)	1	E, ED, F, G
10	33456-422-003	Cord Comp., L. Winker	1	E, ED, F, G
11	33600-422-602	Winker Assy., R. Rr. (12V 21W)	1	E, ED, F, G
12	33602-422-601	Lens, Rr. Winker	2	E, ED, F, G
13	33605-422-003	Socket Comp. B, Winker	2	E, ED, F, G
14	33606-422-003	Cord Comp., R. Winker	1	E, ED, F, G
15	33607-422-000	Rubber, Rr. Winker Mount	4	E, ED, F, G
16	33618-422-611	Washer, Stopper	4	E, ED, F, G
17	33619-422-000	Protector, Cord Tube	2	E, ED, F, G
18	33650-422-602	Winker Assy., L. Rr. (12V 21W)	1	E, ED, F, G
19	33656-422-003	Cord Comp., L. Winker	1	E, ED, F, G
20	34908-634-611	Bulb (12V 21W)	4	E, ED, F, G
21	90129-422-611	Bolt, Fr. Winker	2	E, ED, F, G
22	90155-422-611	Bolt, Rr. Winker	2	E, ED, F, G

23	90156-422-000	Nut, Winker	4	E, ED, F, G
24	93901-32120	Screw, Tapping, 3 x 8	8	E, ED, F, G
25	93901-34710	Screw, Tapping, 4 x 30	8	E, ED, F, G
26	94001-14000-0S	Nut, Hex., 14mm	2	E, ED, F, G
27	94002-12000-0S	Nut, Hex., 12mm	2	E, ED, F, G
28	94101-14000	Washer, Plain, 14mm	2	E, ED, F, G
29	94102-12000	Washer, Plain, 12mm	2	E, ED, F, G
30	94111-12000	Washer, Spring, 12mm	2	E, ED, F, G
31	94111-14000	Washer, Spring, 14mm	2	E, ED, F, G